



SPEKTRA ragasztó hungarocell ragasztására és megmunkálására

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A **SPEKTRA ragasztót hungarocell ragasztására és megmunkálására** használjuk az alábbiak szerint:

- ragasztóként hungarocell lapok ragasztására betonból készült, legalább két hónapos ásványi alagra, továbbá téglára, vakolatra, ytongra, rostlemezre és más alapokra
- habarcsként üvegháló hőszigetelő lapokra való ráhelyezéskor (armírozás), masszaként pedig záró munkálatokhoz (egyengetés) a dekoratív vakolat felhordása előtt.

| MŰSZAKI ADATOK | |
|--------------------|--|
| ÖSSZETÉTEL | <i>Cement, töltőanyagok, adalékok és homok 1 mm szemcseméretig</i> |
| KISZERELÉSI EGYSÉG | 25 kg natronzacskó |
| MINŐSÉGÉT MEGŐRZI | Az eredeti, zárt csomagolásban és javasolt módon (+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, száraz helyiségben) tárolt termék felhasználható a csomagoláson feltüntetett dátumig. |

| HASZNÁLATI UTASÍTÁS | |
|-------------------------|---|
| A MASSZA ELKÉSZÍTÉSE | A 25 kg-os zacskó tartalmát, kézzel vagy elektromos keverőgéppel keverje össze kb. 6 liter vízzel, amíg a massa homogénné nem válik. A keveréket hagyja állni kb. 10 percig, majd újra keverje fel. |
| MUNKAFELTÉTELEK | A festék, a levegő és alap hőmérsékletet minimum +5°C kell, hogy legyen |
| KIADÓSSÁG | Elméletileg: Ragasztáshoz: 3 – 3,5 kg/m ² Armírozáshoz és megmunkáláshoz 5 – 6 kg/m ² |
| A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA | Vízzel |

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapnak egyenesnek, szilárdnak, száraznak, tisztának és fagymentesnek kell lennie.

Ellenőrizzük a régi vakolat teherbíróképességét és az alapra való tapadását. A málló vakolatoit eltávolítjuk.

A durva egyenetlenséget alapozó vakolattal elegyengetjük.

A régi betonfelületet nagynyomású porlasztóval letisztítjuk. A sima beton és nem nedvszívó alapot impregnálni kell.

A hungarocell lapokat szükség szerint utólag talpszeggel rögzítjük. Az alapról eltávolítjuk a port és a szennyeződést

A FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Szigetelőlapok ragasztása:

A **SPEKTRA hungarocell ragasztására és megmunkálására szánt ragasztót** szalagosan hordja fel a szigetelőlapok széleire, középen pedig pontszerűen. A szigetelőlapot ezután nyomja rá az előkészített alapra.

Armírozás és a szigetelőlapok megmunkálása:

A felragasztott szigetelő lapokra 2 nap múlva fém simítólapattal vigye fel a ragasztót 2 - 3 mm vastagságban. A frissen felvitt ragasztóba nyomja be az üveghálócskát úgy, hogy 10 cm-ként átfedje egymást.

24 óra múlva vigye fel és simítsa el a ragasztó második rétegét is.

Az ily módon előkészített alapra 2-5 nap múlva vigye fel a **SPEKTRA univerzális alapozó bevonatot**, 24 óra múlva pedig még a **SPEKTRA akrilát vakolatot**.