



SPEKTRA ragasztó ásványi gyapot ragasztására és megmunkálására

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A SPEKTRA ragasztót ásványi gyapot ragasztására és megmunkálására használjuk az alábbiak szerints:

- ragasztóként polisztirolból (okipor, hungarocell) készült hőszigetelő lapok, heraklit, ásványi gyapot, üvegyapot ragasztására.
- habarcsként üveghálós hőszigetelő lapokra való ráhelyezéskor (armírozás), masszaként pedig befejező munkálatokhoz (egyengetés) a dekoratív bevonat felhordása előtt.

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	cement, töltőanyagok és homok
KISZERELÉSI EGYSÉG	25 kg natronzacskó
MINŐSÉGÉT MEGŐRZI	Az eredeti, zárt csomagolásban és javasolt módon (+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, száraz helyiségben) tárolt termék felhasználható a csomagoláson feltüntetett dátumig. Géppel való felhordáskor tartsa be a készülékre és a felhordásra vonatkozó utasítást.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS	
A MASSZA ELKÉSZÍTÉSE	Kézi megmunkáláshoz kézzel vagy elektromos keverővel keverje össze a 25 kg-os zacskó tartalmát kb 5,5 liter vízzel. Gépi felhordáskor tartsa be a felhordáshoz használt készülékre vonatkozó használati utasítást.
MUNKAFELTÉTELEK	A festék, a levegő és alap hőmérsékletet minimum +5°C kell, hogy legyen
KIADÓSSÁG	Elméletileg: Ragasztáshoz: 3 – 4 kg/m ² Armírozáshoz és megmunkáláshoz: 6 – 7 kg/m ² (két rétegben)
A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	vízzel

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE

A betonból (minimum 2 hónapos), téglából, mészcement vakolatból, szalonitból (hullámpala) és más anyagokból lévő alapnak egyenesnek, szilárdnak, száraznak, tisztának és fagymentesnek kell lennie.

A FELHASZNÁLÁS MÓDJA:

Szigetelőlapok ragasztása:

Az **ásványi gyapot ragasztására és megmunkálására szánt SPEKTRA ragasztót** szalagosan hordja fel a szigetelőlapok széleire, középen pedig pontszerűen (lamellás lemezre a teljes felületre). Ezután ragassza rá a hőszigetelő lapot az előkészített alapra.

Armírozás és a szigetelőlapok megmunkálása:

A felragasztott hőszigetelő lapokra 2 nap múlva vigye fel **az ásványi gyapot ragasztására és megmunkálására szánt SPEKTRA ragasztót** 2 – 3 mm vastagságban. A frissen felvitt ragasztót nyomja be az üveghálósába úgy, hogy 10 cm-ként átfedjék egymást.

24 óra múlva vigye fel és simítsa el a ragasztó második rétegét is.

Az így módon előkészített alapot 2 nap múlva (normális szárítási feltételek mellett) munkálja meg dekoratív vakolattal.