



SPEKTRA akril impregnálószer

FELHASZNÁLÁS

Alapozó bevonat mész, és mész-cement felületek, régi meszes vakolatok és bevonatok, vakolt kartonlapok és más porózus felületek impregnálásához.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

- Vízrel hígítható
- Egészség-és környezetbarát
- Csökkenti és egységessé teszi a felület áteresztőképességét
- Régi, leváló és krétásodott bevonatok és vakolatok kezelésére alkalmas
- Növeli az új bevonat tapadását
- Csökkenti a végső bevonat felhasználási szükségletét

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Vízben oldódó sztirén-akril kopolimer
SZÍNÁRNYALAT	Színtelen
SÚRÚSÉG	1,0 kg / l
HIGÍTÁS	Vízzel 1:3 arányban
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIAh): 30 g/l (2010). This product contains max. 1 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAh): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉG	1 l; 10 l
ELTARTHATÓSÁG	Eredeti lezárással és megfelelően tárolva (száraz helyiségben, + 5 °C és + 35 °C között) a termék legalább a csomagoláson jelzett időpontig eltartható. NE TEGYE KI FAGY HATÁSÁNAK!

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK	
ALKALMAZÁS	Hengerrel, ecsettel
MUNKAFELTÉTELEK	A levegő, a festék és a felület hőmérséklete legalább + 5 °C legyen.
SZÁRADÁS	+ 20 °C hőmérséklet és 65 %-os relatív páratartalom esetén a bevonat száraz, és a következő réteg felhordása 12 óra elteltével lehetséges.
BEFEDETT TERÜLET	10-12 m ² , 1 l, egy réteg a felület áteresztőképességétől és finomságától függően.
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Vízzel, használat után azonnal.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Távolítsa el a régi leváló bevonatot, port és egyéb szennyeződések a felületről. Amennyiben a szennyeződések nedves tisztítással távolíthatók el, a felületet impregnálás előtt alaposan ki kell szárítani. Nagyobb repedéseket és sérült felületi foltokat ásványi alapú tömítőanyaggal töltsük fel.

Kültéri felületek

Új vakolat

Az évszaktól és a hőmérséklettől függően, új vakolatot a következő kezelés előtt 2-4 hétig ki kell szárítani. Első festés előtt minden esetben használjon impregnálószer a felület áteresztő képességének kiegyenlítésére.



Régi vakolat

Függetlenül a vakolat állapotától, a piszkos, málló és meszes vakolatokat teljesen meg kell tisztítani kefével és/vagy mossuk le (nyomás – maximum 60 bar).

Diszperziós festék alapú régi bevonatok

Mossa le a piszkos és krétásodott bevonatot, vagy más módon tisztítsa meg. Távolítsa el a már leváló bevonatot. Nedves tisztítás és/vagy régi bevonatok eltávolítása esetén a felületet a következő kezelés előtt teljesen ki kell szárítani.

Beton

Távolítsa el a szennyeződések víznyomással, javítsa ki a sérült foltokat (tisztítás és védelem, megfelelő tömítőanyaggal történő kiegyenlítés) és kezelje a felületet **SPEKTRA mély impregnálóval**.

Beltéri felületek

Új vakolat

Az évszaktól és a hőmérséklettől függően, a felületet a következő kezelés előtt 2-4 hétig szárítsuk. Első festés előtt minden esetben használjon impregnálószerrel a felület áteresztő képességének kiegyenlítésére.

Diszperziós festék alapú régi bevonatok

Tisztítsa meg a felületet a szennyeződésektől. A régi bevonat rétegeinek számától és a felújításhoz alkalmazni kívánt bevonat fajtájától függően használjon impregnálószerrel. Távolítsa el a régi, leváló bevonatot, töltse ki a nagyobb sérüléseket és repedéseket ásványi alapú tömítőanyaggal. A felületet feltétlenül kezelje **SPEKTRA akril impregnálóval**.

Majdnem sima, fényes, nem sérült felületet fényesítse, impregnálás nem szükséges. Vakolt karton felületek csiszolása előtt impregnálja a felületet beltéri tömítőanyaggal (**SPEKTRA beltéri gittel**).

Fűrészpóros tapéták festése előtt semmilyen impregnálásra nincs szükség.

Enyves alapú bevonatokon képződő krétásodást mosással teljesen el kell távolítani.

Régi tapéta és ragasztó maradványokat teljesen el kell távolítani festés előtt.

MEGJEGYZÉSEK

- Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb relatív páratartalom esetén a száradási idő hosszabbodik.
- Alga és penész által megtámadott homlokzati felületekre impregnálás előtt használjunk **SPEKTRA SANITOL biocid szert**. A felület teljes száradása után mechanikusan távolítsa el a penészt.
- Salétromot kefével távolítsuk el és a felületet **SPEKTRA mély impregnálóval** kezeljük.
- Fali és mennyezeti felületek **SPEKTRA beltéri gittel** történő kiegyenlítése esetén a felületek impregnálását javasoljuk a kezelés előtt.
- Amennyiben a felület kevésbé áteresztő, az impregnálás nem hatol át a felületen, ezért sima, fényes réteg keletkezik a felületen, és külön réteget képez a festék felhordása előtt. Ez a végső bevonat rossz tapadását eredményezi. Áthatolhatatlan felületeket impregnálás előtt enyhén csiszoljuk le.