



SPEKTRA durva ragasztó hungarocell ragasztására és megmunkálására

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A **SPEKTRA durva ragasztót hungarocell ragasztására és megmunkálására** használjuk az alábbiak szerint:

- ragasztóként hungarocell lapok ragasztására betonból készült, legalább két hónapos ásványi alapra, továbbá téglára, vakolatra, ytongra, rostlemezre és más alapokra
- habarcsként üvegháló hőszigetelő lapokra való ráhelyezéskor (armírozás), masszaként pedig záró munkálatokhoz (egyenetés) a dekoratív vakolat felhordása előtt.

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Cement, töltőanyagok, adalékok és homok 1 mm szemcseméretig
KISZERELÉSI EGYSÉG	25 kg natronzacskó
MINŐSÉGÉT MEGŐRZI	Az eredeti, zárt csomagolásban és javasolt módon (+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, száraz helyiségben) tárolt termék felhasználható a csomagoláson feltüntetett dátumig.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS	
A MASSZA ELKÉSZÍTÉSE	A 25 kg-os zacskó tartalmát, kézzel vagy elektromos keverőgéppel keverje össze kb. 6 liter vízzel, amíg a massa homogénné nem válik. A keveréket hagyja állni kb. 10 percig, majd újra keverje fel.
MUNKAFELTÉTELEK	A festék, a levegő és alap hőmérsékletet minimum +5°C kell, hogy legyen
KIADÓSSÁG	Elméletileg: Ragasztáshoz: 3 – 3,5 kg/m ² Armírozáshoz és megmunkáláshoz 5 – 6 kg/m ²
A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Vízzel

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapnak egyenesnek, szilárdnak, száraznak, tisztának és fagymentesnek kell lennie.

Ellenőrizzük a régi vakolat teherbíróképességét és az alapra való tapadását. A málló vakolatoit eltávolítjuk.

A durva egyenetlenséget alapozó vakolattal elegyengetjük.

A régi betonfelületet nagynyomású porlasztóval letisztítjuk. A sima betont és a nem nedvszívó alapot impregnálni kell.

A hungarocell lapokat szükség szerint utólag talpszeggel rögzítjük. Az alapról eltávolítjuk a port és a szennyeződést

A FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Szigetelőlapok ragasztása:

A **SPEKTRA durva hungarocell ragasztására és megmunkálására szánt ragasztót** szalagosan hordja fel a szigetelőlapok széleire, középen pedig pontszerűen A szigetelőlapot ezután nyomja rá az előkészített alapra.

Armírozás és a szigetelőlapok megmunkálása:

A felragasztott szigetelőlapokra 2 nap múlva fém simítólapattal vigye fel a ragasztót 2 - 3 mm vastagságban. A frissen felvitt ragasztóba nyomja be az üveghálócskát úgy, hogy 10 cm-ként átfedje egymást.

24 óra múlva vigye fel és simítsa el a ragasztó második rétegét is.

Az íly módon előkészített alapra 2-5 nap múlva vigye fel a **SPEKTRA univerzális alapozó bevonatot**, 24 óra múlva pedig még a **SPEKTRA akrilát vakolatot**.